

グローバルアンプ GA-100の設定ガイド



ヘッドセット / ハンドセット切替スイッチ
ヘッドセットを使用する場合には "HEADSET"側になります。



ミュートスイッチ
ミュートスイッチはOFFの位置にします。ONにすると自分の声が相手に聞こえなくなります。



セレクタースイッチ
ほとんどの電話機ではセレクタースイッチは "E"の位置に合わせて下さい。



送信ボリューム
送信ボリュームはご使用されている電話機にもよりますが、大体 3から 5位が標準です。できればどなたか親しい方と話しながら調整することをお勧めします。

【電話機接続用ジャック】
ご使用される電話機からハンドセットを抜いた部分 (ジャック) に付属のコードを使用して接続します。

【ハンドセット接続用ジャック】
電話本体から外したハンドセットのコードをこの位置に差し込みます。



【電池カバー】
このカバーをはずして単三アルカリ電池を 2本装着します。

GA-100の裏側